

ПИНструменты для работы на высоте.



✓ Необходимо соблюдать.

- ✓ Необходимо оградить и обозначить участок выполнения работ, во избежание присутствия там случайных работников или посторонних людей.
- ✓ Необходимо экипировать работника поясом для ношения инструмента или сумкой, позволяющей в случае необходимости закрепить или подвесить её.
- ✓ Для предотвращения падения инструментов в случае выскользывания из рук, их необходимо закрепить посредством шнура или стропы, прикреплённых к поясу работника или анкеру.
- ✓ Необходимо убедиться в исправности инструмента и оборудования перед началом их использования.
- ✓ Необходимо пользоваться инструментами, предназначенными для работы на высоте.
- ✓ Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в частности перчатки и защитные очки, при работе с угловой шлифовальной машиной или инструментом с острой режущей кромкой.
- ✓ Необходимо использовать специальные покрытия для предотвращения возгорания во время выполнения огнеопасных работ, сварке и резке металла и при рассеивании искр.
- ✓ Также необходимо соблюдать инструкции по проведению огнеопасных работ.
- ✓ При необходимости, нужно обеспечить присутствие на уровне земли наблюдателя на случай возгорания.
- ✓ При производстве огнеопасных работ на высоте необходимо освободить рабочее пространство от легковоспламеняющихся материалов.

✗ Запрещается.

- ✗ Запрещается работать на высоте при отсутствии ограждения и обозначения участка работ.
- ✗ При работе на высоте запрещается использовать острые и режущие инструменты, предварительно не изучив правила безопасной работы с ними.
- ✗ При работе на высоте запрещается пользоваться дисковой пилой, не приняв необходимых мер безопасности. При резке металла необходимо соблюдение таких же мер безопасности, как при проведении сварочных работ.
- ✗ Запрещается сбрасывать инструменты и оборудование с высоты или оставлять их на высоте. Необходимо безопасно перемещать их с места на место.
- ✗ Запрещается производить огнеопасные работы, сварку и резку металла без специальной защиты оборудования из текстиля, для предотвращения возгорания или причинения ущерба от высоких температур.
- ✗ Запрещается работа на высоте без присутствия наблюдателя, находящегося на уровне земли, за исключением проведения работ с подъёмных подмостей.

