

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМАСТЕРСКОЙ И В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.



## НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ.

- ✓ Перед началом работы необходимо пройти инструктаж о возможных производственных рисках и о способах их минимализации.
- ✓ Необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, защитную обувь, беруши согласно требованиям безопасности в автомастерской и в соответствии с производственными рисками.
- ✓ Необходимо разместить ограждения и оповещающие указатели, предупреждающие о запрете присутствия посторонних в зоне производства работ и об опасностях: смотровых ямах, автомобильных подъёмниках.
- ✓ Необходимо убедиться в том, что рабочее пространство свободно от посторонних предметов, запчастей, пролитых жидкостей и горючих веществ.
- ✓ Пол необходимо сохранять сухим и обеспечить адсорбцию и удаление пролитых жидкостей и смазочных материалов.
- ✓ Необходимо убедиться в том, что все работники ознакомлены с правилами поведения в случае пожара и местонахождением средств пожаротушения для их незамедлительного использования.
- ✓ Перед началом работы необходимо убедиться в том, что инструмент очищен от остатков масла и смазки, что позволяет надёжно его удерживать и безопасно использовать.
- ✓ Перед началом использования автомобильного подъёмника необходимо убедиться в том, что он соответствует требованиям безопасности, прошёл проверку дипломированным инспектором, отсутствуют препятствия для подъёма, а работник имеет соответствующую квалификацию.
- ✓ При въезде автомобиля на смотровую яму, рампу или подъёмник необходимо присутствие регулировщика, поддерживающего постоянный визуальный контакт с водителем в автомобиле. При спуске автомобиля задним ходом и ограниченном обзоре требуется присутствие дополнительного регулировщика.
- ✓ Необходимо разместить противооткатные упоры для предотвращения сдвига автомобиля во время работ и убедиться в том, что они установлены в правильном направлении прежде, чем осуществлять подъём одной из колёсных осей.
- ✓ Перед входом в помещение для зарядки аккумуляторов, покрасочную камеру, помещение для шпаклёвки и шлифовки необходимо убедиться в том, что система вентилирования работает и удаляет из рабочей зоны частицы опасных веществ. В случае, если проведённый анализ производственных рисков и опасностей этого требует, работник находящийся в этой рабочей зоне должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
- ✓ Перед использованием электрических, пневматических или гидравлических инструментов необходимо убедиться в том, что они прошли проверку, исправны, а работник имеет разрешение на работу и знаком с правилами безопасного использования.
- ✓ По окончании работы, перед приёмом пищи, питьём или курением необходимо вымыть руки с мылом.





# **X ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

- X** Запрещается приступать к работе не пройдя инструктаж о производственных рисках, порядке выполнения работы, безопасной эксплуатации инструментов и механизмов.
- X** Запрещено пользоваться неисправным, поврежденным или несоответствующим для выполняемой работы инструментом.
- X** Запрещено использовать инструменты и механизмы, не предназначенные для данного вида работ.
- X** Запрещено поднятие автомобиля на автомобильном подъемнике без предварительного обучения и инструктажа.
- X** Запрещено поднятие автомобиля на автомобильном подъемнике с порванными, изношенными или недостающими опорными резинками.
- X** Запрещается разбирать агрегаты автомобиля или прикасаться к ним в то время, когда работает двигатель или работник находится в кабине автомобиля.
- X** Запрещается взбираться на автомобиль поднятый на подъемнике, так как воздействие внешних сил может привести к его опрокидыванию.
- X** Запрещается производить огнеопасные работы на автомобиле без проведения предварительной оценки рисков и принятия все необходимых мер по их минимализации.
- X** Запрещается взбираться на бампер автомобиля или на другое не приспособленное для этого место. Необходимо пользоваться специально предназначенным для этого приспособлением.
- X** Во время работы запрещается носить кольца и цепочки и надевать одежду с длинными и свободными рукавами из-за опасности попадания и захвата движущимися и вращающимися агрегатами автомобиля.

