

עבודה על סולמות



עשה

- יש לוודא כי ייעשה שימוש רק בסולם שעומד בדרישות התקן הישראלי 1847 ומתאים לאופי העבודה המבוצעת.
- יש לבדוק אם הסולם מותאם למשימת העבודה (סולם מחומר מבודד מתאים לעבודות חשמל).
- יש לבדוק לאחר נפילה מבוקרת של הסולם או לאחר שינועו בכלי רכב שרכיביו לא נפגעו ולא נוצרו סדקים, עיוותים או מרווחים בלתי סבירים בין חלקיו.
- יש לוודא כי תבוצע בדיקה לתקינות ושלמות הסולם אחת לשנה לפחות.
- יש לוודא כי במקום העבודה מתקיימת הדרכה לעבודה בטוחה על סולם באמצעות בעל מקצוע מתאים, וכי כל עובד הבין את הסיכונים בנושאי ההדרכה.
- יש לטפס על הסולם באופן שמאפשר להיאחז בשלוש נקודות משען לפחות, בכל שלב בטיפוס.
- יש להניח את הסולם על משטח ישר ומהודק ולהבטיח את יציבותו.
- יש לוודא כי על מדרג הסולם יעמוד רק עובד אחד בו-זמנית, והעומס על המדרג יפחת מ-150 ק"ג.

אל תעשה

- אין לעשות כל שינוי בסולם אלא על ידי היצרן.
- אין לעשות תיקונים אלא על ידי אנשים שהוכשרו לכך או על ידי היצרן.
- אין להחזיר לשימוש סולם פגום וכזה שלא ניתן לתיקון, והוא יושמד באופן שלא יתאפשר שימוש נוסף בו.
- אין לטפס על סולם שגובהו מעל 2 מטרים אלא עד למטר אחד מתחת לקצהו העליון.
- אין לעבוד בגובה על סולם ללא חבישת כובע מגן עם רצועת סנטר ונעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה.
- אין להציב את הסולם על משטח חלק או רטוב.
- אין לטפס על סולם מצדו הפנימי ובשיפוע הפוך לאופן הצבתו.
- אין לעמוד על שלושת השלבים העליונים של הסולם.

